

수동(버튼 스위치) 세팅 방법



가. 기능

1. 설정 모드를 시작합니다.
항목을 선택하거나, 설정값을 저장합니다.
2. 설정 항목을 변경하거나 변동 폭을 조정.
3. 설정 값을 증감합니다.
4. 10초 이상 버튼조작이 없으면 자동 종료됩니다.

나. 설정 계통별 LCD 표시

1. 시작: WelCome_SetUp !
- 2, 종료: Good_Bye !!
3. 상위 메뉴로 이동: Exit !!
3. 항목 이동: ^V^
항목명 1: Temp Hum COz (온도 습도 Coz)
항목명 2: LO HI R C (하한값 상한값 운전모드 보정값)
4. 설정값 증감 폭 1: +0.01 +0.1 +1 +10 +100 +1000
5. 변경된 설정값 2: 1000 > 2200 (변경전 > 변경후)

다. 예) CO2 상한값 9000 ppm 을 2200 ppm 으로 변경하는 방법

1. 을 설정 모드로 들어갈 때 까지 계속 누름 1: WelCome_SetUp !
2. COz 항목으로 이동 1: ^V^
2: Temp Hum COz
3. COz 항목을 선택
4. 상한 항목으로 이동 1: ^V^
2: COz: LO HI R C
5. 상한 항목을 선택
6. 설정값 증감 폭 +1000 을 선택: COz:High: +1000 ppm
7. 설정값을 2000까지 낮춤: 9000 > 2000 ppm
8. 설정값 증감 폭 +100 을 선택: COz:High: +100 ppm
9. 설정값을 2200까지 올림: 9000 > 2200 ppm
10. 상한값을 저장함
11. 10초 동안 대기하여 설정 모드를 종료함